

## BEDIENUNGSANLEITUNG PROFI 1580 u. 1590

### Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden. Die letzte Rasterstufe senkt die Rückenlehne wieder.

### Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Druckknopfes kann die Armlehne in der Höhe verstellt werden.

### Einstellung des Gegendruckes der Rückenlehne

Mit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Die Stellschraube kann dafür nach außen gezogen werden. Durch drehen nach vorne wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.



### Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Drehen dieser Stellschraube nach vorne und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus freigegeben. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Dieser Synchronmechanismus kann in **3 Stufen** durch Drehen des Handrades nach hinten ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.

### Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch eine Dreh- und Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz. Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.