

BEDIENUNGSANLEITUNG

SITWELL WATER

Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden.

Breitenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Hebels nach unten kann die Armlehne in der Breite verstellt werden. Durch erneute Betätigung nach oben wird die Position der Armlehnen festgestellt.

Einstellung des Gegendruckes der Rückenlehne

Mit diesem Drehknopf kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Die Stellschraube kann dafür nach außen gezogen werden. Durch Drehen nach hinten wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.

Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch die Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz. Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.

Sitztiefenverstellung

An der linken Sitzunterseite oberhalb des Hebels für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Ziehen dieses Hebels nach außen kann die Sitztiefe variiert werden.

Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Betätigung dieses Hebels nach unten und nochmaligem Zurücklehnen wird der Synchronmechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchronmechanismus kann durch Betätigung des Hebels nach oben ausgeschaltet werden.

