

## BEDIENUNGSANLEITUNG CUBE

### Breitenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Hebels nach unten kann die Armlehne in der Breite verstellt werden. Durch erneute Betätigung nach oben wird die Position der Armlehne festgestellt.

### Einstellung des Gegendruckes der Rückenlehne

Mit diesem Handrad kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Durch Drehen nach vorne wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.

### Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch eine Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz. Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.

### Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden. Die letzte Rasterstufe senkt die Rückenlehne wieder.

### Sitztiefenverstellung

An der linken Sitzunterseite oberhalb des Hebels für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Ziehen dieses Hebels nach außen kann die Sitztiefe variiert werden.

### 3 stufige Sitzneigeverstellung

Durch Betätigung dieses Hebels auf die **untere** oder **mittlere** Position wird die Synchrontechnik geöffnet. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden.

Dieser Mechanismus kann in jeder Lage durch Betätigung des Hebels um eine Stufe nach **oben** ausgeschaltet werden. Die **untere** Hebelstellung sorgt dafür, dass sich Sitz und Rückenlehne noch weiter nach vorne neigen als bei der Standardeinstellung. Die Arretierung der Sitzneigung erfolgt durch die Stellung des Hebels in die jeweils höheren Position.

**CUBE**