

BEDIENUNGSANLEITUNG

SITWELL FIRE

Breitenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen dieses Hebels nach unten kann die Armlehne in der Breite verstellt werden. Durch erneute Betätigung nach oben wird die Position der Armlehne festgestellt.

Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden.

Sitztiefenverstellung

An der linken Sitzunterseite oberhalb des Hebels für den Synchronmechanismus befindet sich der Hebel für die Sitztiefenverstellung. Durch Ziehen dieses Hebels nach außen kann die Sitztiefe variiert werden.

Einstellung des Gegendrucks der Rückenlehne

Mit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Die Stellschraube kann dafür nach außen gezogen werden. Durch Drehen nach hinten wird der Gegendruck erhöht und umgekehrt.

Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Betätigung dieses Hebels nach unten wird der Synchronmechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes ändern sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchronmechanismus kann durch Betätigung des Hebels nach oben ausgeschaltet werden.

Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch eine Dreh- und Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz. Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.



FIRE