

BEDIENUNGSANLEITUNG

FLASH NETZ

Höhenverstellung der Rückenlehne

Die Höhe der Rückenlehne kann durch Ziehen der gesamten Rückenlehne nach oben in die verschiedenen Raster variiert werden. Die letzte Rasterstufe senkt die Rückenlehne wieder.

Einstellen der Kopfstütze

Die Kopfstütze kann in der Höhe durch Ziehen nach oben oder Drücken nach unten variiert werden.

Höhenverstellung der Armlehnen

Seitlich an den Armlehnen befindet sich eine Stellschraube, mit der die Höhe der Armlehnen variiert werden kann.

Synchron-Technik und Verstellen der Rückenlehnen-Neigung

Durch Betätigung des hinteren Hebels nach oben wird der Synchronmechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne ändert sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchronmechanismus kann in jeder Lage durch Betätigung des Hebels nach unten ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert.

Sitzhöhenverstellung

Durch Ziehen des vorderen Hebels nach oben, kann die Sitzhöhe individuell eingestellt werden.



Einstellen des Gegendruckes der Rückenlehne

Mit Hilfe dieses Handrads kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden.

FLASH