

BEDIENUNGSANLEITUNG

BIG BOSS

Verstellen der Armlehnen

Durch Drücken des Knopfes außen an der Armlehne ist die Höhe einstellbar. Zusätzlich ist die Armauflage tiefenverstell- und schwenkbar.

Sitzhöhenverstellung

Mit diesem Hebel wird die Sitzhöhe eingestellt. Durch die Hebelbetätigung nach oben wird die Arretierung der Gasfeder entriegelt und der belastete Sitz bewegt sich nach unten. Durch die Verlagerung des Körpergewichtes auf die Fußsohlen entlasten Sie den Sitz. Durch die erneute Hebelbetätigung nach oben bewegt sich der Sitz durch den Gasfederdruck nach oben. Durch das Loslassen dieses Hebels bleibt der Sitz in beliebiger Lage stehen.



Synchron-Wippmechanik

Auf der linken Seite befindet sich der Hebel für die Mechanik. Durch Betätigen dieses Hebels nach oben wird die Mechanik in den Wipp-Mechanismus eingestellt. Durch Betätigen dieses Hebels nach unten wird die jeweilige Sitzposition arretiert (5-fach arretierbar)

Einstellung des Gegendruckes der Rückenlehne

Mit dieser Stellschraube kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden. Durch Drehen nach links wird der Gegendruck erhöht und durch Drehen nach rechts wird der Gegendruck vermindert.