

BEDIENUNGSANLEITUNG

ERGO POLSTER

Höhenverstellung der Armlehnen

Durch Betätigen des Schiebers seitlich an den Armlehnen kann die Höhe der Armlehne variiert werden.

Verstellung der Lordosenstütze

Mit diesem Handrad kann die Höhe der Lordosenstütze verstellt werden.

Einstellung des Gegen-Druckes der Rückenlehne

Mit diesem Handrad kann der Gegendruck der Rückenlehne eingestellt werden.

Sitzhöhenverstellung

Durch Betätigen des Hebels kann die Sitzhöhe individuell eingestellt werden.

Höhenverstellung der Rückenlehne

Durch Drücken der beiden Knöpfe an der Innenseite des Rückenlehnenstabs kann die Höhe der Rückenlehne verstellt werden.

Synchron-Technik und Sitztiefenverstellung

Durch Betätigung des Hebels wird der Synchronmechanismus ausgelöst. Die Neigung der Rückenlehne ändert sich kontinuierlich je nach den Rückenbewegungen des Sitzenden. Der Synchronmechanismus kann in jeder Lage durch Betätigung des Hebels nach unten ausgeschaltet werden. Die Rückenlehne wird in der entsprechenden Lage fixiert. Zudem kann mit diesem Hebel auch die Sitztiefe individuell eingestellt werden.

